

Panasonic®

## 取扱説明書 準備と設定ガイド

(CF-W8シリーズのイラストです。)

パーソナルコンピューター

品番 CF-F8/CF-Y8/CF-W8/CF-T8/CF-R8 シリーズ

### 初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順や仕様、修理を依頼する際のアフターサービスなどについて説明します。

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### も く じ

#### ● 確認と準備 . . . . . 2

1 付属品の確認 . . . . . 2

2 準備する . . . . . 3

3 Windows をセットアップする . 7

4 ユーザーアカウントを作成する 10

モデルごとのお知らせ . . . . 11

#### ● CF-Y8 シリーズ

ハードディスクバックアップ機能 . 12

#### ハードディスクバックアップ

機能を使用する前に . . . . 12

バックアップ領域を作成する . 13


バックアップ/リストアする . 16

#### ● 別売り商品 . . . . . 18

#### ● 仕様 . . . . . 19

#### ● 保証とアフターサービス . . 26

消耗品・有寿命部品について . . 27

 は画面で見るマニュアルのマークです。

この説明書は、CF-F8 シリーズ、CF-Y8 シリーズ、CF-W8 シリーズ、CF-T8 シリーズ、CF-R8 シリーズ共用です。共通部分のイラストは CF-W8 シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

#### ● パナソニックの Web ページ

([http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/data\\_delete\\_office.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html))

#### ● パナソニックパソコンお客様相談センター (フリーダイヤル ☎ 0120-873029)

#### ● リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓口

#### 事業系パソコンのリサイクルについて

事業系使用済みパソコンの回収・リサイクルについては、下記 Web ページをご覧ください。

[http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/office.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/office.html)

# 確認と準備

## 1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください（➡27ページ）。

	バッテリーパック	ACアダプター	その他
<b>CF-F8シリーズ</b>	 品番：CF-VZSU56U	 品番：CF-AA6502A	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コード…………… 1本 （付属の電源コードは、CF-AA6502A/CF-AA1632A/CF-AA6372A/CF-AA6282A以外の製品などに転用しないでください。）</li> <li>クイックスタートガイド（青い表紙）…………… 1冊</li> </ul>
<b>CF-Y8シリーズ</b>	 品番：CF-VZSU45	 品番：CF-AA1632A	 <ul style="list-style-type: none"> <li>保証書…………… 1枚</li> <li>取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 準備と設定ガイド（本書）…………… 1冊</li> <li>- 基本ガイド…………… 1冊</li> </ul> </li> <li>Windows Vistaをお使いになる場合…………… 1枚</li> <li>プロダクトリカバリー DVD-ROM…………… 2枚 （Windows XP用1枚とWindows Vista用1枚）</li> </ul>
<b>CF-W8シリーズ</b>	 品番：CF-VZSU51AJS	 品番：CF-AA6372A	<div> <div>CF-Y8シリーズ</div> <div>CF-W8シリーズ</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>コア…………… 1個</li> <li>コア…………… 1個</li> </ul>
<b>CF-T8シリーズ</b>	 標準モデル <sup>※1</sup> 品番：CF-VZSU51AJS 軽量モデル <sup>※1</sup> 品番：CF-VZSU52AJS	 品番：CF-AA6372A	<div> <div>CF-Y8シリーズ</div> <div>CF-W8シリーズ</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>コア…………… 1個</li> <li>コア…………… 1個</li> </ul>
<b>CF-R8シリーズ</b>	 品番：CF-VZSU49	 品番：CF-AA6282A	（使用方は『取扱説明書 基本ガイド』の「使用上 のお願い」をご覧ください）

※1 CF-T8シリーズには付属のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類があります。お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが付属しているか確認するには、「仕様」（➡22ページ）をご覧ください。

- 本機は、Windows Vista Businessモデルをご購入されたお客さまの権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。お買い上げ時は、Windows XPがインストールされています。  
Windows Vistaをお使いになる場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1」を使ってWindows Vistaをインストールしてください。  
インストールすると、Windows XPは消去され使用できなくなります。また、Windows VistaとWindows XPでは使用できるアプリケーションソフトが異なります。  
Windows XPをインストールする場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP 2」を使ってください。  
詳しくは、付属の『Windows Vistaをお使いになる場合』をご覧ください。
- Windows Vista用の各種説明書は、下記 Web ページからダウンロードしてください。  
<http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html>

### 重要

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

## 2 準備する

### 7 バッテリーパックを取り付ける


#### 重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。  
汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。


#### CF-F8シリーズ


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。






#### ● バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。






#### CF-Y8シリーズ

- ① 本体を裏返し、バッテリーパックの左側のラッチを  の方向にスライドさせる。
- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを  の方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。  
(右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。)



#### ● バッテリーパックの取り外し方

- ① バッテリーパックの左側のラッチ(手動)を  の方向にスライドする。
- ② 右側のラッチを  の方向にスライドした状態で、ラッチ部分に指を添えて本体と平行にバッテリーパックを押し出す。




## 確認と準備

### CF-W8/CF-T8シリーズ


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右の突起とパソコン本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。




#### ● バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。




### CF-R8シリーズ

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。



#### ● バッテリーパックの取り外し方


左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、バッテリーパックを本体と平行に外へ押し出す。



## 2 ディスプレイを開く


### CF-F8シリーズ

- ①ハンドルを手前に引く。
  - ②ディスプレイラッチを押しながら、③ディスプレイを開く。
- ディスプレイを開いた後は、ハンドルを収納してください。




### CF-Y8/CF-R8シリーズ

- ①ディスプレイラッチを押しながら、②ディスプレイを開く。




### CF-W8/CF-T8シリーズ

- パソコンの側面に手を添え、○印の部分を持ってディスプレイを開く。




### 重要

- ディスプレイを140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。



### 3 ACアダプターを接続する





ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

#### 重要


- 本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

### 4 電源を入れる



#### CF-F8シリーズ

電源スイッチ  を約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。


- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。





#### CF-Y8/CF-W8/CF-T8シリーズ

電源スイッチ  を約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。


- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



#### CF-R8シリーズ

電源スイッチ  を約1秒間押し、電源状態表示ランプ  および①が点灯したら手を離します。

- 電源スイッチを4秒以上押したり、連続して押したりしないでください。



#### 重要

Windowsのセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。




## ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面（ホイールパッド）



### 重要

- 操作面にものを置いたり、つまなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

機能	操作	
ポインターを動かす	指先を操作面で動かす。	
タップ／クリック	タップ 	クリック 
ダブルタップ／ダブルクリック	ダブルタップ 	ダブルクリック 
ドラッグ	 1 回タップしてから 素早く指先で操作面 をこする。	 ボタンを押しながら 指を移動させる。
縦／横スクロール	または 下方向／右方向      上方向／左方向 円を描くようにホイールパッドをなぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 →  『操作マニュアル』  （ホイールパッド）	

## 3 Windows をセットアップする

### 重要

セットアップ中、カーソルが ⌚ のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。



画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。



- 1 [次へ] をクリックする。
- 2 使用許諾契約をよく読み、[同意します] をクリックして [次へ] をクリックする。  
[同意しません] をクリックした場合、Windows はお使いいただけません。
- 3 正しい地域が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックする（お買い上げ時は日本に設定されています）。
- 4 名前を入力し、[次へ] をクリックする。組織名は入力しなくてもかまいません。
- 5 「コンピュータ名」と「Administrator のパスワード」を入力し、[次へ] をクリックする。




## メモ

- **[Caps Lock]** がロックされていたり、**[NumLk]** を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
- パスワードは任意の文字列を入力してください。指定の文字列はありません。
- 設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。
- Windows にログオンできなくなります。

パスワードを設定せずに次へ進んだ場合：  
Windows のセットアップ後に [コントロールパネル] でパスワードを設定できます。  
セットアップ後にパスワードを設定する場合は、 『操作マニュアル』 (セキュリティ) の「Windows のパスワードを設定する」の「Windows の無断使用を防ぐ」をご覧ください。

- ⑥  や  をクリックして正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ] をクリックする。



- ⑦ パソコンが再起動するまで待つ。



## 重要

- 手順⑥で[次へ]をクリックした後、2分～3分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。  
画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- 各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。

- ⑧ 手順⑤で設定したパスワードを入力して  をクリックする。


- パスワード入力時に文字入力の設定がキャップスロックやテンキーモードになっていないことを確認してください。
- 「初期設定を行っています」という画面が表示された場合は、画面が消えるまでキーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

- ⑨ [スタート] - [コントロールパネル] をクリックし、[セキュリティセンター] をクリックする。

Windows のセットアップ直後は、[スタート] がクリックされた状態 ([スタート] の上に [すべてのプログラム] などのメニューが表示された状態) になっている場合があります。



- 10 [自動更新を有効にする]をクリックする。インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。




- 11 ✕をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

これでWindowsのセットアップは完了です。

## メモ

- 以下のメッセージは、Windowsの[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障やエラーのメッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。



詳しくは、『困ったときのQ&A』『タスクトレイ』をご覧ください。

- 本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。

この機能を無効にするには、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。

詳しくは、『操作マニュアル』『(レッツノート活用)』の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および『困ったときのQ&A』『本機の使用状態を確認する』をご覧ください。

## CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

- 工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[マイ コンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

## 4 ユーザーアカウントを作成する


メールの設定やアプリケーションソフトのインストールなどの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。Windowsのセットアップ完了後、以下の手順をご覧ください。すぐにユーザーアカウントを作成してください。

① [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。


② [新しいアカウントを作成する]をクリックする。

③ アカウント（本機をお使いになる方の名前など）を入力し、[次へ]をクリックする。

CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9はアカウントの名前に使用できません。



④ [アカウントの作成]をクリックする。



⑤ 手順③で入力したアカウントをクリックする。




⑥ [パスワードを作成する]をクリックし、画面に従ってパスワードを入力する。

ここで設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsが使用できなくなります。




⑦ パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力し、[パスワードの作成]をクリックする。



⑧ [スタート]-[終了オプション]-[再起動]をクリックし、本機を再起動する。

⑨ 手順③で入力したアカウントのアイコンをクリックし、手順⑥で設定したパスワードを入力する。



ユーザーアカウントのアイコン

⑩ →をクリックする。

## モデルごとのお知らせ

### ● セットアップユーティリティについて

本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。

- 累積使用時間の表示：「情報」メニューに10時間単位で表示されます。

#### CF-Y8 シリーズ

### ● DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ

- 『取扱説明書 基本ガイド』に記載の下記ソフトウェアは、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルにはインストールされていません。
  - － DVD-MovieAlbumSE 4.5（「DVD-MovieAlbum」と表記）
  - － MyDVD
- 『取扱説明書 基本ガイド』に“➡📁『操作マニュアル』「📀（CD/DVD ドライブ）」の「CD/DVDにデータを書き込む」と記載されている場合、「CDにデータを書き込む」を参照してください。
- セットアップユーティリティの[DVDドライブ電源]を[オフ]に設定していても、本体の電源を入れた直後に作動音がします（工場出荷時は[オフ]に設定）。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

#### CF-W8 シリーズ

### ● DVD-ROM ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ

- 『取扱説明書 基本ガイド』に記載の下記ソフトウェアは、DVD-ROM ドライブ内蔵モデルにはインストールされていません。
  - － DVD-MovieAlbumSE 4.5（「DVD-MovieAlbum」と表記）
  - － Roxio Creator LJB
  - － MyDVD
- 『取扱説明書 基本ガイド』には、「CD/DVDにデータを書き込む」などが記載されていますが、本機ではCD/DVDにデータを書き込むことはできません。これらの項目は📁『操作マニュアル』には表示されません。

# ハードディスクバックアップ機能

ハードディスクバックアップ機能は、CF-Y8シリーズにのみ搭載されています。CF-F8/CF-W8/CF-T8/CF-R8シリーズには搭載されていません。

ハードディスクバックアップ機能とは、ハードディスク上にバックアップ領域（保護領域）を作成して、ハードディスクの内容のバックアップ（保存）や、バックアップした内容のリストア（復元）を行う機能です。他のメディアや周辺機器を使わずに、本機のみでハードディスクの内容をバックアップ／リストアすることができます。

定期的にバックアップを行っておけば、操作ミスでデータを消してしまった場合などに、ハードディスクの内容を最後にバックアップを行ったときの状態に戻すことができます。

お買い上げ時、ハードディスクバックアップ機能は無効になっています。バックアップ領域を作成するとハードディスクバックアップ機能が有効になり、データをバックアップできるようになります。ただし、一度バックアップ機能を有効にした後、無効にするには、再インストールが必要です。

ハードディスクバックアップ機能は、データのバックアップ時やリストア時にハードディスクに問題があると、正常にバックアップ／リストアが行われません。また、予期せぬ誤動作／誤操作など、データのリストア中にエラーが発生した場合、ハードディスク内のお客さまのデータ（リストア前のデータ）は失われますのでご注意ください。本バックアップ機能の使用により生じたお客さまの損害（データの消失を含む）については補償いたしかねます。

## ハードディスクバックアップ機能を使用する前に

### ■ 準備する

- Windows XP用プロダクトリカバリ DVD-ROMを準備してください。CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの場合は、外付けCD/DVDドライブ（別売り）を準備してください。（➡18ページ）
- 周辺機器およびSDメモリーカードは、すべて取り外してください（CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの場合は外付けCD/DVDドライブ以外）。接続したままでは、バックアップ領域が正常に作成できない場合があります。
- 必ず、ACアダプターを接続してください。
- ハードディスクが故障した場合には、データなどが読み出せなくなりますので、あらかじめ、ハードディスク以外の場所（他のメディアや外付けのハードディスクなど）にも、データをバックアップしておいてください。
- ハードディスクが損傷していると、バックアップ／リストアすることができません。  
次の手順でディスクのエラーチェックを行ってください。
  - ① 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。
  - ② [スタート] - [マイコンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク (C:)] を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。
  - ③ [ツール] - [チェックする]をクリックする。
  - ④ [チェックディスクのオプション]で、どの項目にもチェックマークを付けずに[開始]をクリックする。ディスクにエラーがあることを示すメッセージが表示された場合、再度[チェックディスクのオプション]を表示し、[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]をクリックしてチェックマークを付け、[開始]をクリックしてください。

### ■ 次の点に注意する

- パーティションを分割する場合は、バックアップ領域作成時に選択してください。（➡15ページ手順⑫）
- ハードディスクを複数のパーティションに分割していると、バックアップ領域を作成することができません。工場出荷時の状態（1つのパーティション）に戻してから、バックアップ領域を作成してください。
- バックアップ領域作成後にパーティション構成の変更（作成やサイズ変更など）を行うと、バックアップすることができなくなります。変更する場合は、工場出荷時の状態に戻してから、再度バックアップ領域を作成してください。
- ハードディスクバックアップ機能は、内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付けハードディスクには、本機能を使用してバックアップ／リストアすることはできません。
- NTFS ファイルシステムの圧縮機能を使用しないでください。バックアップ領域の容量が足りなくなる場合があります。
- ハードディスクバックアップ機能はダイナミックディスクには対応しておりません。ダイナミックディスクへの変換は行わないでください。



## メモ

### バックアップ領域について

- ハードディスク全体の半分以上の空き容量が必要です。空き容量が足りないと、バックアップ領域を作成することができません。
- バックアップ領域が作成されると、使用できるハードディスクの容量は半分以下になります。
- バックアップ領域は、Windows 上からはアクセスすることができません。このため、バックアップしたデータを、CD-R など外部のディスクにコピーすることはできません。
- ハードディスクバックアップ機能では、バックアップ領域のデータを上書きします。バックアップした後に作成／編集したデータを、さらにバックアップすると、前回バックアップ領域に保存したデータは失われます。

## バックアップ領域を作成する



### 重要

15 ページ手順⑮の「バックアップが終了しました。」というメッセージが表示されるまで、電源を切ったり、**[Ctrl] + [Alt] + [Del]** を押ししたりしないでください。Windows が起動しなくなったり、データが消失してバックアップ領域が作成できなくなったりするおそれがあります。

#### CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合

- ① AC アダプターを接続する。
- ② パソコンの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に **[F2]** を押し、セットアップユーティリティを起動する。  
パスワードを設定している場合は、「パスワードを入力してください」と表示されますので、スーパーバイザーパスワードを入力し、**[Enter]** を押してください。ユーザーパスワードでは以降の操作を行うことができません。
- ③ **[F9]** を押す。  
「セットアップ確認」のメッセージが表示されたら、**[はい]** を選び、**[Enter]** を押してください。
- ④ **[F5]** と **[F6]** を使って「メイン」メニューに移動して [DVD ドライブ電源] を [オン] に設定する。
- ⑤ **[F5]** と **[F6]** を使って「起動」メニューに移動して [Optical Drive] を選び、**[F6]** を押して 1 番目になるように設定する。
- ⑥ **[F10]** を押して、確認のメッセージが表示されたら、**[はい]** を選び、**[Enter]** を押す。  
セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。  
パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、**[Enter]** を押してください。

#### CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合

- ① AC アダプターを接続する。
- ② 外付け CD/DVD ドライブを本機に接続する。
- ③ パソコンの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に **[F2]** を押し、セットアップユーティリティを起動する。  
パスワードを設定している場合は、「パスワードを入力してください」と表示されますので、スーパーバイザーパスワードを入力し、**[Enter]** を押してください。ユーザーパスワードでは以降の操作を行うことができません。
- ④ **[F9]** を押す。  
「セットアップ確認」のメッセージが表示されたら、**[はい]** を選び、**[Enter]** を押してください。
- ⑤ **[F5]** と **[F6]** を使って「起動」メニューに移動して [USB CDD] を選び、**[F6]** を押して 1 番目になるように設定する。
- ⑥ Windows XP 用プロダクトリカバリー DVD-ROM を CD/DVD ドライブにセットする。



## ハードディスクバックアップ機能

- ⑦ 「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ⑧ Windows XP用プロダクトリカバリーDVD-ROMをCD/DVDドライブにセットする。



## メモ

- ディスクカバーが開かない場合  
次の設定になっていることを確認してください。
- ・「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有効]
  - ・「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]が[オン]
- 設定されていない場合は、次の手順を行ってください。
- 「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]を[オン]に設定する。
- ↓
- [F10]を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、[Enter]を押す。(パソコンが再起動します。)
- ↓
- 「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ↓
- Windows XP用プロダクトリカバリーDVD-ROMをセットする。

- ⑨ [F10]を押し、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[Enter]を押す。
- セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、[Enter]を押してください。

- ⑦ [F10]を押し、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[Enter]を押す。
- セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、[Enter]を押してください。
- ⑧ 手順⑩へ進む。

- ⑩ [3]を押して、[3. 【バックアップ】]を選ぶ。




## 重要

パーティションを分割する場合


[1. 【リカバリー】]を選択してパーティションを分割しないでください。  
パーティションを分割した後では、バックアップ機能を有効にすることができません。パーティションの分割は、15ページ手順⑫で行います。



- ⑪ 確認画面で **[Y]** を押す。
- ⑫ メニューから、ハードディスクの分割方法を選ぶ。
- バックアップ領域を作成し、パーティションは分割しない場合  
[1]を選んでください。



- バックアップ領域を作成し、さらにOS用とデータ用の2つのパーティションに分割する場合  
[2]を選び、OS用パーティションのサイズ(GB単位)を数字で入力して、**[Enter]**を押してください。
- 0(ゼロ)を入力すると、操作を中止することができます。
- 設定できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティションのサイズになります。機種により、設定できる最大のサイズは異なります。



- ⑬ 確認のメッセージが表示されたら **[Y]** を押す。  
バックアップ領域が作成されます。
- ⑭ 「バックアップ機能を有効にするためには再起動が必要です。」というメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出し、外付けCD/DVDドライブが接続されている場合は取り外して何かキーを押す。  
パソコンが再起動し、引き続きバックアップが始まります。
- ⑮ 「バックアップが終了しました。」というメッセージが表示されたら、**[Ctrl] + [Alt] + [Del]**を押してパソコンを再起動する。
- ⑯ Windowsにログオンした後、新しいデバイスがインストールされ、その設定を有効にするためにパソコンを再起動する必要があることをお知らせするメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして再起動する。

## 重要

- セットアップユーティリティの「起動」メニューがCD/DVDから起動する設定になっています。必要に応じて変更してください。

### CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

- セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[DVDドライブ電源]が[オン]に設定されています。  
[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[オフ]に設定してください。

## メモ

バックアップ領域を作成すると、セットアップユーティリティの「終了」メニューに「ハードディスクバックアップ/リストア」が表示されます。次回、バックアップおよびリストアを実行するときは、このメニューを使用します。詳しくは「バックアップ/リストアする」をご覧ください。

## ハードディスクバックアップ機能

## バックアップ／リストアする



## 重要

- バックアップを実行する前に、ディスクのエラーチェックを行ってください。(➡12ページ)
- 途中で電源を切ったり、**Ctrl** + **Alt** + **Del** を押すなどして、バックアップ／リストアを中止しないでください。Windowsが起動しなくなったり、データが消失してバックアップ／リストアが行えなくなったりするおそれがあります。

- ① パソコンの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に **F2** を押し、セットアップユーティリティを起動する。

パスワードを設定している場合は、「パスワードを入力してください」と表示されます。スーパーバイザパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、**Enter** を押してください。

- ② 「終了」メニューに移動し、**F1** と **F2** を使って[ハードディスク バックアップ/リストア]を選んで **Enter** を押す。



確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**Enter** を押す。

- ③ メニューから、実行する操作を選ぶ。

- ハードディスクの内容をバックアップ領域にバックアップする場合


[1. 【バックアップ】] を選択する。

(ハードディスクを2つのパーティションに分割している場合、続けて、右の画面が表示されます。バックアップの方法を選んでください。)



確認画面で **Y** を押す。

バックアップが始まります。




- バックアップ領域に保存した内容をハードディスクに戻す場合

[2. 【リストア】] を選択する。

(2つのパーティションでバックアップしている場合、続けて、右の画面が表示されます。リストアの方法を選んでください。)



確認画面で **Y** を押す。リストアが始まります。



※ バックアップ (またはリストア) にかかる時間は、データ量によって異なります。

④「バックアップが終了しました。」または「【リストア】を終了しました。」というメッセージが表示されたら、**[Ctrl] + [Alt] + [Del]**を押して再起動する。

- バックアップ/リストアの途中で電源が切れた場合などは、再度実行してください。
- Windowsにログオンした後、新しいデバイスがインストールされ、その設定を有効にするためにパソコンを再起動する必要があることをお知らせするメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして再起動してください。

## 重要

- ハードディスクバックアップ機能を有効にしている状態では、お客さまがアクセスできる領域内のすべてのデータを市販のデータ消去ユーティリティなどを使って消去しても、バックアップされたデータは消去されません。本機に搭載されているハードディスクデータ消去ユーティリティを使うと、バックアップされたデータを含むハードディスク内のデータを消去することができます。本機を破棄または譲渡する場合は、ハードディスクデータ消去ユーティリティをご使用ください。
- 再インストールやハードディスクデータ消去の実行中、ハードディスクバックアップ機能が無効になり、バックアップデータは消去されますというメッセージが表示された場合は、**[Y]**を押してください。再起動を促すメッセージが表示された場合は、**[R]**を押して再起動してください。

## ■ハードディスクバックアップ機能を無効にするには


再インストールを行う必要があります。

ただし、再インストールを行うと、バックアップ領域およびハードディスク内のデータは消去されます。

- CD/DVDドライブ内蔵モデルでWindows XPを再インストールする場合  
「再インストールする」(➡『取扱説明書 基本ガイド』「再インストールする(パーティションを変更する)」)の手順①～⑦を行う。
- CD/DVDドライブを内蔵していないモデルでWindows XPを再インストールする場合  
「バックアップ領域を作成する」(➡13ページ)の「CD/DVDドライブを内蔵してないモデル」の手順①～⑦を行い、**[I]**を押して[1. 【リカバリー】]を選び、再度**[I]**を押す。

右の画面が表示されますので、[1]または[2]を選んで再インストールしてください。

- [1]を選ぶと、ハードディスクバックアップ機能を無効にすることができます。
- [2]を選ぶと、ハードディスクバックアップ機能を無効にすることはできませんが、パーティションが分割されるため、再度ハードディスクバックアップ機能を有効にすることができません。
- [3]を選ぶと、ハードディスクバックアップ機能を無効にすることができません。
- Windows Vistaを再インストールする場合  
付属の『Windows Vistaをお使いになる場合』をご覧ください。



## メモ

操作中、「バックアップ機能が有効になっています」というメッセージが表示されたら**[Y]**を押します。

# 別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応機種（シリーズ）※1				
		CF-F8	CF-Y8	CF-W8	CF-T8	CF-R8
ACアダプター（電源コード付き）	CF-AA6502AJS	◎	—	—	—	—
	CF-AA1632AJS	—	◎	—	—	—
	CF-AA6372AJS	—	—	◎	◎	—
	CF-AA6282AJS	—	—	—	—	◎
バッテリーパック	CF-VZSU56U	◎	—	—	—	—
	CF-VZSU45U	—	◎	—	—	—
	CF-VZSU51AJS （公称容量5.8 Ah）	—	—	◎	◎	—
	CF-VZSU52AJS （軽量バッテリーパック： 公称容量2.9 Ah）	—	—	○	◎	—
	CF-VZSU49U	—	—	—	—	◎
RAMモジュール	CF-BAW0512AU （512 MB※2）	—	○	—	—	—
	CF-BAW1024AU （1 GB※2）	—	○	—	—	—
	CF-BAK1024U （1 GB※2）	○	—	○	○	○
	CF-BAB2048U （2 GB※2）	○	—	○	○	○
外部 FDD（USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応） （1.44 MB※3/1.2 MB※3/720 KB※4）※5	CF-VFDU03U	○	○	○	○	○
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN				○	○
DVD MULTI ドライブ	LF-P967C	△※6	△※6	△※6	○	○
	LF-P968C				○	○
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	—	○	○	○	○
	CF-VEBU08U	○	—	—	—	—

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogueでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

※1 表中の記号は次のとおりです。

◎：対応（パソコン本体の付属品と同等品）

○：対応

△：対応（一部制限事項あり）

—：非対応

※2 1 MB = 1,048,576 バイト、1 GB = 1,073,741,824 バイト

※3 1 MB = 1,024,000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

※4 1 KB = 1,024 バイト

※5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能／フォーマット不可

※6 CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの CD/DVD ドライブでは行えません。

パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」の Web ページ（<http://club.panasonic.co.jp/mall/mylets/open/>）をご確認ください。

## ●CF-F8シリーズ本体仕様

品番	CF-F8EWJAAS
メインメモリー	標準 1 GB <sup>*1</sup> DDR2 SDRAM (最大 3 GB <sup>*1</sup> )
空きスロット数	1
ビデオメモリー	最大 285 MB <sup>*1</sup> /1 GB のメモリー増設時は最大 797 MB <sup>*1</sup> /2 GB のメモリー増設時は最大 1309 MB <sup>*1</sup> (メインメモリーと共用) <sup>*2</sup> (Windows XP の場合: 最大 512 MB <sup>*1</sup> /メモリー増設時は最大 1024 MB <sup>*1</sup> (メインメモリーと共用) <sup>*2</sup> )
ハードディスクドライブ <sup>*3</sup>	160 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約 6 GB は修復用領域 (リカバリー用データ領域を含む) として使用 (ユーザー使用不可) (Windows XP の場合: 修復用領域はありません)
質量 <sup>*4</sup>	約 1.62 kg
導入済みソフトウェア <sup>*5</sup> (Windows XP の場合: ➡ 24 ページ)	Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 7.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ / Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2 <sup>*6</sup> /Adobe Reader/バッテリー残量表示補正ユーティリティ / ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定 / Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ / Roxio Creator LJB/Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Media Player 11 / MyDVD / WinDVD <sup>™</sup> 8 (OEM版) CPRM 対応 <sup>*7</sup> /Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Movie Maker 6.0 / DVD-MovieAlbumSE 4.5 <sup>*8</sup> /オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ / PC 情報ポップアップ / PC 情報ビューアー / セットアップユーティリティ / PC-Diagnostic ユーティリティ <sup>*9</sup> / ハードディスクデータ消去ユーティリティ <sup>*10</sup> / DirectX 10 / Microsoft <sup>®</sup> .NET Framework 3.0 下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・セキュリティ設定ユーティリティ: 「C:\util\secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</li> <li>・NumLock お知らせ: 「C:\util\numlkntf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。</li> <li>・Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ: 「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</li> <li>・USB キーボードヘルパー: 「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</li> <li>・USB マウスヘルパー: 「C:\util\mousehelp」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</li> <li>・ディスプレイヘルパー: 「C:\util\disphelp」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</li> <li>・Wireless Manager mobile edition 5.0<sup>*11</sup>: デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。</li> <li>・ズームビューアー: 「C:\util\loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</li> </ul>
上記以外	CF-F8EWYAAP と同じ (➡『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』)

## ●CF-Y8シリーズ本体仕様

品番	CF-Y8ECCAAS		CF-Y8EWCAAS	CF-Y8EW6AAS
CPU/ 2次キャッシュメモリー	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 U7700、 オンダイL2 キャッシュ -2 MB*1、動作周波数 1.33 GHz、フ ロントサイド・バス533 MHz			CF-Y8EWJAASと同じ(→ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕 様」)
ハードディスクドライブ*3	120 GB (Serial ATA)  上記容量のうち約6 GBは修復用領域(リカバリー用データ領域 を含む)として使用(ユーザー使用不可) (Windows XPの場合: 修復用領域はありません)			
CD/DVDドライブ	DVD-ROM & CD-R/RWドライブ内蔵  バッファアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載			
連続データ 転送速度*12*13	再生	DVD-RAM*15: 2倍速(4.7GB*3)/1倍速(2.6GB*3)、DVD-R*16: 最大4倍速、DVD- RW: 最大4倍速、DVD-ROM*17: 最大8倍速、+R: 最大4倍速、+R DL: 最大4倍速、+RW: 最大4倍速、CD-ROM*17: 最大24倍速、CD-R*17: 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速		
	記録*14	CD-R書き込み: 4倍速/8倍速/10~16倍速/10~24倍速、CD-RW書き換え: 4倍速、 High-Speed CD-RW書き換え: 4倍速/8倍速/10倍速、Ultra-Speed CD-RW書き換え: 10倍 速/10~16倍速/10~24倍速		
対応ディスク、 および対応 フォーマット*13	再生	DVD-ROM(1層、2層)、DVD-Video、DVD-R*16(1.4GB、3.95GB、4.7GB)*3、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)*3、DVD-RAM*15(1.4GB、2.8GB、 2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*3、+R(4.7GB)*3、+R DL(8.5GB)*3、+RW(4.7GB)*3、 CD-Audio、CD-ROM(XA対応)、CD-R、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、 CD EXTRA、CD-RW、CD-TEXT		
	記録	CD-R、CD-RW		
表示方式	14.1型 TFTカラー液晶 XGA(1024×768ドット)			CF-Y8EWJAASと同じ(→ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕 様」)
内部LCD表示	1024×768ドット: 約1677万色*18			
外部ディスプレイ 表示*19	800×600ドット、1024×768ドット、1280×768 ドット、1280×1024ドット、1400×1050ドット、 1440×900ドット、1600×1200ドット: 約1677万色			
本体+外部ディスプレ イ同時表示*19	800×600ドット、1024×768ドット: 約1677万色*18			
無線LAN	内蔵されていません			
バッテリー駆動時間*20	約9時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)			
消費電力/ エネルギー消費効率*21	最大約60 W*22/2007年度基準 I区分0.00030 (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策 実行計画書に基づく定格入力電力値: 36 W			
質量*4	約1.62 kg			約1.54 kg
導入済みソフト ウェア*5 (Windows XPの場合: →24ページ)	Microsoft® Internet Explorer 7.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ*23/ Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2*6/Adobe Reader/エコノミーモード (ECO)切り替えユーティリティ/バッテリー残量表示補正ユーティリティ/ホイールパッドユー ティリティ/LAN省電力ユーティリティ/Roxio Creator LJB/Microsoft® Windows® Media Player 11/WinDVD™ 8(OEM版) CPRM 対応*7/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/ オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ/ファン制御ユーティリティ/DMIビュー アー/PC情報ポップアップ/PC情報ビューアー/セットアップユーティリティ/PC-Diagnostic ユーティリティ*9/ハードディスクデータ消去ユーティリティ*10/DirectX 10*24/Microsoft® .NET Framework 3.0			



## ●CF-Y8シリーズ本体仕様（つづき）

品番	CF-Y8ECCAAS	CF-Y8EWCAAS	CF-Y8EW6AAS
導入済みソフトウェア※5 (Windows XPの場合: ➡24ページ)	<p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>セキュリティ設定ユーティリティ:「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。</li> <li>NumLockお知らせ:「C:\util\numlntf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notificationがインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLockお知らせ」画面は表示されません。</li> <li>Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ:「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。</li> <li>USBキーボードヘルパー:「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。</li> <li>USBマウスヘルパー:「C:\util\mouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。</li> <li>Wireless Manager mobile edition 5.0※11:デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。</li> <li>ズームビューアー:「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。</li> </ul>		
上記以外	CF-Y8EWJAASと同じ(➡『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』)		

## ●CF-W8シリーズ本体仕様

品番	CF-W8EC3AAS	CF-W8EW3AAS	CF-W8EWJAAS
ハードディスクドライブ※3	<p>120 GB (Serial ATA)</p> <p>上記容量のうち約6 GBは修復用領域(リカバリー用データ領域を含む)として使用(ユーザー使用不可) (Windows XPの場合:修復用領域はありません)</p>		
CD/DVDドライブ	DVD-ROMドライブ内蔵		
連続データ 転送速度※12※13	再生	DVD-RAM※15:3倍速(4.7GB※3)、DVD-R※16:最大8倍速、DVD-R DL:最大4倍速、DVD-RW:最大4倍速、DVD-ROM※17:最大8倍速、+R:最大8倍速、+R DL:最大4倍速、+RW:最大4倍速、CD-ROM※17:最大24倍速、CD-R※17:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速	
	記録	対応していません	
対応ディスク、 および対応 フォーマット※13	再生	DVD-ROM(1層、2層)、DVD-Video、DVD-R※16(1.4GB、4.7GB)※3、DVD-R DL(8.5GB)※3、DVD-RW(Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※3、DVD-RAM※15(1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※3、+R(4.7GB)※3、+R DL(8.5GB)※3、+RW(4.7GB)※3、CD-Audio、CD-ROM(XA対応)、CD-R、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-RW、CD-TEXT	
	記録	対応していません	
無線 LAN	内蔵されていません	CF-W8EWYAAPと同じ(➡『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』)	
質量※4	約1.265 kg	約1.275 kg	約1.249 kg

## ●CF-W8シリーズ本体仕様(つづき)

品番	CF-W8EC3AAS	CF-W8EW3AAS	CF-W8EWJAAS
導入済みソフトウェア <sup>*5</sup> (Windows XPの場合: →24ページ)	Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 7.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ <sup>*23</sup> / Infineon TPM Professional PackageV3.0 SP2HF2 <sup>*6</sup> /Adobe Reader/バッテリー残量表示補正 ユーティリティ/ホイールパッドユーティリティ/Hotkey設定/Panasonic電源プラン拡張ユーティ リティ/Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Media Player 11/WinDVD <sup>™</sup> 8 (OEM版) CPRM 対応 <sup>*7</sup> /Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Movie Maker 6.0/オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ/PC情報ポップ アップ/PC情報ビューアー/セットアップユーティリティ/PC-Diagnosticユーティリティ <sup>*9</sup> / ハードディスクデータ消去ユーティリティ <sup>*10</sup> /DirectX 10/ Microsoft <sup>®</sup> .NET Framework 3.0		
	Roxio Creator LJB/ MyDVD/ DVD-MovieAlbumSE 4.5 <sup>*8</sup>		
	下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面 の指示に従ってください。 ・セキュリティ設定ユーティリティ:「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、 [管理者として実行]をクリックします。 ・NumLockお知らせ:「C:\util\numlkntrf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者と して実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は 「NumLockお知らせ」画面は表示されません。 ・Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ:「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリッ クし、[管理者として実行]をクリックします。 ・USBキーボードヘルパー:「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックします。 ・USBマウスヘルパー:「C:\util\umouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者 として実行]をクリックします。 ・ディスプレイヘルパー:「C:\util\disphelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者 として実行]をクリックします。 ・Wireless Manager mobile edition 5.0 <sup>*11</sup> :デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・ズームビューアー:「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実 行]をクリックします。		
上記以外	CF-W8EWYAAPと同じ(→『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』)		

## ●CF-T8シリーズ本体仕様

品番	標準モデル		軽量モデル	
	CF-T8EW6AAS	CF-T8EC6AAS	CF-T8EW6DAS	CF-T8EC6DAS
ハードディスクドライブ <sup>*3</sup>	120 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約6 GBは修復用領域(リカバリー用データ領域を含む)として使用(ユーザー使用 不可) (Windows XPの場合:修復用領域はありません)			
無線 LAN		内蔵されていません	CF-T8EWYAAPと同じ (→『取扱説明書 基本ガ イド』『仕様』)	内蔵されていません
バッテリーパック	CF-T8EWYAAPと同じ (→『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』)		10.8 V (Li-ion)、公称容量2.9 Ah/定格容量 2.7 Ah	
バッテリー 駆動時間 <sup>*20</sup>			・付属の軽量バッテリーパック (品番:CF-VZSU52AJS)を取り付けた場合: 約5.5時間(エコノミーモード(ECO)無効時) ・別売りのバッテリーパック (品番:CF-VZSU51AJS)を取り付けた場合: 約11時間(エコノミーモード(ECO)無効時)	
バッテリー 充電時間 <sup>*25</sup>			・付属の軽量バッテリーパック (品番:CF-VZSU52AJS)を取り付けた場合: 約4時間(電源オフ時)/約5時間(電源オン時) ・別売りのバッテリーパック (品番:CF-VZSU51AJS)を取り付けた場合: 約5時間(電源オフ時)/約6.5時間(電源オン時)	

## ●CF-T8シリーズ本体仕様（つづき）

品番	標準モデル		軽量モデル	
	CF-T8EW6AAS	CF-T8EC6AAS	CF-T8EW6DAS	CF-T8EC6DAS
質量※4	約 1.179 kg	約 1.17 kg	約 1.06 kg	約 1.05 kg
導入済みソフトウェア※5 (Windows XPの場合: ➡24ページ)	<p>Microsoft® Internet Explorer 7.0/ ネットセレクター 2/ 無線切り替えユーティリティ※23/ Infineon TPM Professional PackageV3.0 SP2HF2※6/Adobe Reader/ バッテリー残量 表示補正ユーティリティ / ホイールパッドユーティリティ / Hotkey設定 / Panasonic 電源ブ ラン拡張ユーティリティ / Microsoft® Windows® Media Player 11/ Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/PC 情報ポップアップ/PC 情報ビューアー / セットアップユーティリティ / PC-Diagnostic ユーティリティ※9/ハードディスクデータ消去ユーティリティ※10/DirectX 10/ Microsoft® .NET Framework 3.0</p> <p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面 の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>セキュリティ設定ユーティリティ:「C:¥util¥secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、 [管理者として実行]をクリックします。</li> <li>NumLock お知らせ:「C:¥util¥numlknf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者と して実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は 「NumLock お知らせ」画面は表示されません。</li> <li>Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ:「C:¥util¥setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリッ クし、[管理者として実行]をクリックします。</li> <li>USB キーボードヘルパー:「C:¥util¥ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックします。</li> <li>USB マウスヘルパー:「C:¥util¥mouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者 として実行]をクリックします。</li> <li>ディスプレイヘルパー:「C:¥util¥disphelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者 として実行]をクリックします。</li> <li>Wireless Manager mobile edition 5.0※11: デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。</li> <li>ズームビューアー:「C:¥util¥loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実 行]をクリックします。</li> </ul>			
上記以外	CF-T8EWYAAPと同じ (➡『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』)			







## ●CF-R8 シリーズ本体仕様

品番	CF-R8EC6AAS	CF-R8EW6AAS
ハードディスクドライブ※3	120 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約6 GBは修復用領域(リカバリー用データ領域を含む)として使用(ユーザー使用不可) (Windows XPの場合: 修復用領域はありません)	
無線 LAN	内蔵されていません	CF-R8EWYAAPと同じ
質量※4	約0.92 kg	(⇒『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)
導入済みソフトウェア※5 (Windows XPの場合: 下記)	Microsoft® Internet Explorer 7.0/ ネットセクター 2/ 無線切り替えユーティリティ※23/ Infineon TPM Professional PackageV3.0 SP2HF2※6/ Adobe Reader/ バッテリー残量 表示補正ユーティリティ/ ホイールパッドユーティリティ/ Hotkey設定/ Panasonic電源ブ ラン拡張ユーティリティ/ Microsoft® Windows® Media Player 11/ Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/ PC情報ポップアップ/ PC情報ビューアー/ セットアップユーティリティ/ PC-Diagnosticユーティリティ※9/ ハードディスクデータ消去ユーティリティ※10/ DirectX 10/ Microsoft® .NET Framework 3.0  下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面 の指示に従ってください。 ・セキュリティ設定ユーティリティ: 「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、 [管理者として実行]をクリックします。 ・NumLockお知らせ: 「C:\util\numlntf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者と して実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は 「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 ・Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ: 「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリッ クし、[管理者として実行]をクリックします。 ・USB キーボードヘルパー: 「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックします。 ・USB マウスヘルパー: 「C:\util\umouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックします。 ・ディスプレイヘルパー: 「C:\util\disphelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックします。 ・Wireless Manager mobile edition 5.0※11: デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・ズームビューアー: 「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実 行]をクリックします。	
上記以外	CF-R8EWYAAPと同じ (⇒『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	

## ●Windows XP の場合の導入済みソフトウェア※5

下記以外は、『取扱説明書 基本ガイド』の「仕様」をご覧ください。

- 無線切り替えユーティリティ: 無線 LAN内蔵モデルのみ導入済みです。
- Roxio Creator LJB: スーパーマルチドライブ内蔵モデルおよびDVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルのみ導入済みです。
- MyDVD/DVD-MovieAlbumSE 4.5: スーパーマルチドライブ内蔵モデルのみ導入済みです。
- 無線接続無効ユーティリティ: 無線 LAN内蔵モデルのみ使用できます。
- Wireless Manager mobile edition 5.0: 無線 LAN内蔵モデルは、内蔵の無線 LANで接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線 LANカード(お使いのプロジェクターの推奨品)が必要です。
- ハードディスクバックアップユーティリティ: CF-Y8シリーズのみ導入済みです。お使いになるにはWindows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMが必要です。

- ★ 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。
- ※ 1 1 MB=1,048,576バイト。1 GB = 1,073,741,824バイト。
  - ※ 2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
  - ※ 3 1 GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクのユーティリティなど使用時はNTFS対応のものをご使用ください。
  - ※ 4 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
  - ※ 5 本機は、Windows Vista Businessモデルをご購入されたお客さまの権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。  
Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをお使いください。  
お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。
  - ※ 6 お使いになるにはセットアップが必要です (➡ 『操作マニュアル』 (セキュリティ) の「データを暗号化する」)。
  - ※ 7 CPRMで録画されたメディア (DVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RW) を再生する場合は、WinDVDにCPRM拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込んでください (➡ 『操作マニュアル』 (CD/DVDドライブ) の「DVD-Videoを見る」)。DVD-Audioの再生には対応していません。
  - ※ 8 VRモードでDVD-RAMに録画された映像を編集するためのアプリケーションソフトです。ビデオキャプチャー機能およびDolby Digitalのエンコード機能は入っておりません。CPRMで録画されたディスクの再生・編集はできません。
  - ※ 9 起動方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。
  - ※ 10 修復用領域 (WinRE) 上で実行するユーティリティ (実行できない場合またはWindows XPの場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMから実行してください)。
  - ※ 11 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト (当社製液晶プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LW80NTとワイヤレス接続するときに使います)。詳しくは、『操作マニュアル』 (周辺機器) の「プロジェクターを使う」をご覧ください。  
無線 LAN内蔵モデルは、内蔵の無線 LANで接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線 LANカード (お使いのプロジェクターの推奨品) が必要です。
  - ※ 12 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
  - ※ 13 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。  
CF-Y8シリーズはDVD-R DLの読み出しには対応していません。
  - ※ 14 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
  - ※ 15 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク (Type2、Type4) のみ使用できます。
  - ※ 16 DVD-Rは、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものに对应しています。
  - ※ 17 偏重心のディスク (重心が中央にないディスク) を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
  - ※ 18 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
  - ※ 19 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。
  - ※ 20 「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
  - ※ 21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
  - ※ 22 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7 Wの電力を消費します。スリープ状態 (Windows XPの場合はスタンバイ状態) / 休止状態でのバッテリー残量保持期間は、『取扱説明書 基本ガイド』の「電源を入れる/切る」をご覧ください。  
ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.15 Wの電力を消費します。
  - ※ 23 無線 LAN内蔵モデルのみ。
  - ※ 24 CF-Y8シリーズのビデオドライバーは対応していません。
  - ※ 25 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。



# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などでお相談は…

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

## ■補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠していません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行っておりません。

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「サポートデスク」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

〔消耗品（バッテリーパック）を除く〕

## 修理を依頼される時


『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。

修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合は、Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になります。あらかじめご了承ください。

本製品は引き取り修理サービスを実施しております。

## 引き取り修理サービスとは

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスです。



## ■保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、サポートデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。

## ■保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。また、引き取り修理の送料はお客様のご負担となります。

## ■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**送料** は、お客様のご依頼により修理品を引き取り、またはお届けする場合の費用です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。



## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問 (FAQ)」 「メールでのお問い合わせ」などはWebページをご活用ください。  
<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>

### 修理に関するご相談

#### サポートデスク

電 話 フリーダイヤル  **0120-05-8729**

フリーダイヤルを利用できないお客さまは  
**011-858-7221**

F A X ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-00-8742**

ナビダイヤルを利用できないお客さまは  
**011-858-7223**

受付時間 9時～21時  
 年末年始(12/30～1/4)を除く

### 商品についてのお問い合わせは

#### パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電 話 フリーダイヤル  **0120-873029**

F A X **(06)6905-5079**

365日／受付9時～20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

## 消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。</li> <li>• 保証期間内でも有償です。</li> </ul>
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD (液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池  (CD/DVDドライブ内蔵モデルのみ) DVD-ROMドライブ DVD-ROM & CD-R/RWドライブ スーパーマルチドライブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。</li> <li>• 保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。</li> </ul> <p>※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。</p>

パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2008

Printed in Japan

SS0908-0  
DFQW1218ZA

